

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TINTURA PER PELLAMI

WATERSTAIN PRO 250 ML



Tintura per pellami

Dopo essersi accertati che il pellame sia adeguatamente pulito e privo di impurità sulla superficie,

- 1) Erogare dalla boccetta sulla spugna una dose di tintura pari ad un cucchiaino
ATTENZIONE: non erogare la tintura direttamente dalla boccetta sul pellame!
- 2) Tramite la spugna, stendere a tintura con delicato movimento rotatorio.
- 3) Applicare una o più mani di WATERSTAIN PRO (a seconda dell'effetto desiderato), prestando attenzione a far asciugare il prodotto tra una mano e l'altra.

WATERSTAIN PRO è già dotato di eccellenti doti di tenuta e resistenza alle abrasioni, ma i tecnici FENICE, esigendo sempre la perfezione, raccomandano, dopo l'asciugatura di WATERSTAIN PRO, di applicare il fissativo ATOMIFINISH per ottenere una rifinitura brillante e durevole nel tempo o ATOMIMATT per fissare il colore a fondo ed in maniera definitiva con una finitura opaca.

ATOMICLEANER 250 ML



Detergente delicato per pellami

Applicare il detergente ATOMICLEANER su un panno pulito o sulla SPUGNAWS e tramite movimenti rettilinei eliminare unto e impurità.

Lasciar asciugare.

ATOMIFINISH 250 ML



Fissativo lucido per tinte WaterStain PRO

- 1) Erogare dalla boccetta sulla spugna una dose di ATOMIFINISH pari ad un cucchiaino.

ATTENZIONE: non erogare il fissativo direttamente sul pellame!

- 2) Tramite la spugna, stendere il prodotto con delicato movimento rotatorio.

Attendere l'asciugatura.

ATOMIMATT 250 ML



Fissativo opaco pe tinte WaterStain PRO

- 1) Erogare dalla boccetta sulla spugna una dose di ATOMIMATT pari ad un cucchiaino.

ATTENZIONE: non erogare il fissativo direttamente sul pellame!

- 2) Tramite la spugna, stendere il prodotto con delicato movimento rotatorio.

Attendere l'asciugatura.