

## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TINTURA PER BORDI IN PELLE

### **ATOMICOLOR 250 ML** Tintura per bordi in pelle AC-xxx (xxx = codice colore a 3 cifre)



Per prima cosa verificare il grado di assorbenza del bordo del pellame: qualora risultasse poco permeabile, consigliamo l'applicazione preventiva del promotore di adesione ATOMIGRIP.

Applicare, quindi, la tintura ATOMICOLOR sul bordo del pellame tramite penna TINGIBORDO o in alternativa con pennellino o tampone in lana. Ripetere l'operazione anche più volte qualora si desideri una colorazione più profonda e un effetto particolarmente stuccato, prestando attenzione a far asciugare la mano precedente prima di effettuare un'ulteriore applicazione.

Per un potenziamento dell'effetto stuccato, consigliamo l'applicazione ATOMIGUM.

NB: ATOMICOLOR va applicato singolarmente, quindi non miscelato con gli altri prodotti.

### **ATOMIGRIP 250 ML** Aggrappante promotore di adesione per ATOMICOLOR



Qualora il bordo in pelle risultasse particolarmente grasso e ricco di olio, o viceversa, secco e non assorbente, applicare ATOMIGRIP come primo prodotto tramite penna TINGIBORDO o in alternativa con un pennello o tampone in lana e, una volta asciugato, procedere con l'applicazione di ATOMIGUM (opzionale) o direttamente della tintura ATOMICOLOR.

NB: ATOMICOLOR va applicato singolarmente, quindi non miscelato con gli altri prodotti.

### **ATOMIGUM 250 ML** Base neutra per effetto bombato bordi pellami



Applicare sul bordo del pellame ATOMIGUM tramite penna TINGIBORDO o in alternativa con pennello o tampone in lana, anche in più mani (a seconda dell'effetto desiderato), facendo attenzione a lasciare asciugare la mano precedente prima di un'ulteriore applicazione di ATOMIGUM o all'applicazione della tintura ATOMICOLOR.

NB: ATOMIGUM va applicato singolarmente, quindi non miscelato con gli altri prodotti.

### **ATOMIGLOSS 250 ML** Fissativo lucido per la tintura dei bordi



Nel caso vogliate ottenere un effetto "glossy" lucente, una volta completata l'applicazione della tintura ATOMICOLOR ed averne atteso l'asciugatura, applicate ATOMIGLOSS sul bordo del pellame tramite penna TINGIBORDO o in alternativa con pennello o tampone in lana.

NB: ATOMIGLOSS va applicato singolarmente, quindi non miscelato con gli altri prodotti.